



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I CZYSZCZENIA TKANIN OBICIOWYCH

1. W przypadku czyszczenia materiałów obiciowych wymagana jest zawsze przezorność, należy na mało widocznym miejscu mebla przeprowadzić próbę, jak zachowuje się materiał i jego kolory podczas czyszczenia.
2. Przy ogólnej pielęgnacji tkanin obiciowych wystarczy oczyszczenie co pewien czas zewnętrznej powierzchni tapicerki miękką szczotką do ubrań lub czyszczenie za pomocą odkurzacza z nasadką do tapicerki.
3. Zabrudzoną tkaninę trzeba oczyścić delikatnie i natychmiast, starając się, aby nie wcierać brudu w jej warstwy głębsze
4. Jeśli zabrudzenie wynikało z wylania się płynu, wilgoć należy wchłonąć bawełnianą ściereczką, czystą i suchą gąbką, papierowym ręcznikiem lub specjalnymi ściereczkami chłonnym
5. Meble których tapicerka zawiera włókna wełny (lub imitujące wełnę), w toku użytkowania nie powinny być przykrywane narzutami, kocami i innymi materiałami. Takie działanie może przyspieszyć powstawanie zjawiska "peelingu" (naturalne mechacenie się wełny, inaczej nazywane "kulkowaniem").
6. Skórę należy czyścić delikatnie, okrężnymi ruchami, miękką bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie.
7. Tkaniny typu ekoskóra należy czyścić miękką szmatką, roztworem wody i szarego mydła, a następnie wytrzeć do sucha.
8. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów.
9. Meble można czyścić tylko środkami dopuszczonymi przez producenta lub sprzedawcę dla danego typu materiałów, z których mebel jest wykonany (w razie wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą). W żadnym wypadku nie należy stosować środków chemicznie aktywnych (np. rozpuszczalników, rozcieńczalników, benzyny, koncentratów, alkoholi).